

ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ КОТЛА/ГОРЕЛКИ В КОТЕЛЬНОЙ

1) Котел необходимо установить на подиум/возвышение – оптимальное расстояние от пола 30см (пример на фото). При установке необходимо немного наклонить котел в сторону задней стенки, чтобы примеси, содержащиеся в топливе, догорали при работе котла.



2) Уровень горелки должен быть выше уровня маслонасоса, чтобы избежать переливов масла в процессе эксплуатации. Пример: на фото показана емкость для топлива, уровень которой ниже уровня установки горелки.



ВНИМАНИЕ: самостоятельная установка в горелку датчика переливов запрещена, т.к. самостоятельное внесение изменений в конструкцию горелки может привести к снятию оборудования с гарантии. При возникновении проблем с переливами масла обратитесь в службу поддержки за консультацией.

3) Пример закрепления шланга маслососа показан на фото:



4) При проектировании дымохода придерживайтесь следующих требований:

- дымоход должен быть максимально вертикальным;
- в конфигурации дымохода допускается один отвод под углом 45° на расстояние не более 2 м.
- дымоход должен быть не менее 5,5 м длиной.
- не допускается сужение дымохода, предусмотренного производителем, так как это повлияет на работу котла. В противном случае производитель не несет ответственность за работоспособность котла.

ВАЖНО: следуйте максимально простой комплектации дымохода. Слишком сложная конструкция дымохода снижает тягу и ухудшает работу горелки. Ваш дымоход может иметь только одно колено с поворотом 90° . Если дымоход включает горизонтальную часть, то она должна быть максимально короткой; создавайте подъем горизонтальной части минимум 25 мм на каждые 300 мм горизонтальной части.

ВНИМАНИЕ: более детальная информация по установке, настройке и обслуживанию котла указана в инструкции, при возникновении вопросов обращайтесь

по тел. 8-982-535-86-45